

Typenliste Passform Gummifußmatten LKW

Art.-Nr.	Modell
392182	DAF CF Euro 6 (14-)
392229	DAF LF Euro 6 (13-)
391468	DAF XF Euro 6 (13-)
411067	FORD F-MAX (2018-)
540137	IVECO Eurocargo Typ 120 (2002-)
541462	IVECO Eurocargo Typ 160 (2002-)
032842	IVECO Stralis - mit Schlafkabine (2002-)
540229	IVECO Stralis - mit Tageskabine (2002-)
393271	Iveco S-Way (19-)
411418	IVECO X-Way (2020-)
540175	MAN 8-153, L2000 (1994-2005)
540236	MAN F90, F2000 mit Armlehne (1994-)
032569	MAN F90, F2000 ohne Armlehne (1994-)
540243	MAN F90, F2000 schmale Kabine (1994-)
032552	MAN TGA,TGL,TGX,TGM-Schlafkabine (2000-2019)
032507	MAN TGL,TGM-Tageskabine, TGS-Schlafkabine (2005-2019)
540267	MERCEDES Actros Automatik
032637	MERCEDES Actros Mp1 (1996-2003)
540274	MERCEDES Actros Mp2 (2003-2008)
542148	MERCEDES Actros Mp3 "S" Kabine (2008-2012)
540274	MERCEDES Actros Mp3 (2008-2012)
546849	MERCEDES Actros Mp4 mit Schlafkabine (2012-)
547464	MERCEDES Actros Mp4 ohne pneumatischen Sitz (2012-)
540816	MERCEDES Actros Mp4 mit Tageskabine (2012-)
540182	MERCEDES Atego (1995-2005)
540281	MERCEDES Atego (2005-)
540298	MERCEDES AXOR (1999-)
540144	MERCEDES MB 814 (1983-1998)
546634	RENAULT D (2015-)
540205	RENAULT Magnum (1996-)
032835	RENAULT Premium, Midlum (1997-)
392021	Renault Trucks T-Truck (15-)
032620	SCANIA L (1995-2004)
540342	SCANIA P (2004-)
382613	Scania R-Serie (04-)
392892	Scania R-Serie UNI Tunnel (04-)
032606	VOLVO FH12 (1993-)
032606	VOLVO FH16 (1993-)
542056	VOLVO FM (1998-)